




Manual de instalação do foco Lightswing® IKOAN

Ferramentas a ter à mão



Chave de fendas e
chave Phillips



Alicate
descarnador




Introdução

Obrigado por adquirires um foco Lightswing® IKOAN! Este manual irá guiar-te passo a passo durante a instalação.


Importante antes de começares

- ✓ Desliga a alimentação elétrica antes de instalar o foco.
- ✓ Segue atentamente estas instruções para garantir uma instalação correta.
- ✓ A instalação elétrica poderá ter de ser realizada por um eletricista qualificado. Verifica os regulamentos locais.
- ✓ Não modifiques o produto. A Lightswing® não se responsabiliza por produtos modificados ou alterados.
- ✓ Apenas para utilização em interiores. Limpa com um pano macio e húmido e um detergente suave ou com um pano de microfibra seco. Não utilizes álcool, solventes ou materiais abrasivos.
- ✓ O produto não necessita de manutenção.
- ✓ O período de garantia é de dois anos, sujeito aos nossos Termos e Condições: lightswing.pt/termos-e-condicoes
- ✓ Regista o teu produto para obteres uma extensão da garantia: [manual-de-instalacao](#)

Conteúdo da caixa



Lightswing® IKOAN spot



GU10 LED bulb MAX 25W


Especificações técnicas

Lightswing® IKOAN spot	
Fonte de luz incluída	Sim
Dimensões do foco	Ø 8 cm
Comprimento do cabo	30 mm
Material	Alumínio
Regulável	Sim

Etapas de instalação

Fixa o teu foco ao Quick Release


- Retira o Quick Release do Lightswing®.



- Retira os dois parafusos do Quick Release para soltar o prensa-cabo.



- Insere os fios no bloco de terminais e aperta os parafusos.
- Reutiliza estes parafusos para fixar o foco ao Quick Release.



- Enrosca a lâmpada fornecida no foco.
- Volta a colocar o Quick Release no Lightswing®.
- Orienta o foco na direção desejada.